

NÁVOD NA OPRAVNÝ NÁTĚR OKEN A DVEŘÍ

Návod na opravný nátěr oken a dveří opatřených nátěrovým systémem AQUATOP.

ODSTRANĚNÍ SKVRN

Povrchy natřené barvou AQUATOP otřeme vlhkým hadříkem. Do vody můžeme přidat saponát, např. prostředek na mytí nádobí. Nepoužíváme žádná silná rozpouštědla, neboť by povrch mohl zmatovatět.

OPRAVNÝ NÁTĚR

Všechny natřené povrchy vystavené povětrnostním vlivům potřebují opravný nátěr. Ten provádíme v závislosti na konstrukci, zátěži a světové straně.

Nejhlavnější příčinou závad na dřevě je vlhkost. Je důležité, aby dřevo mohlo schnout před opravami nebo před natíráním. Maximální vlhkost dřeva je 20%. Při práci a schnutí barvy má být teplota vzduchu, povrchu a barvy nad +5°C při relativní vlhkosti pod 80%.

Opravný nátěr krycího povrchu:

- Mechanicky odstraníme všechny odlupující se nátěry; ostatní povrchy očistíme od prachu a špíny.
- Případný ztrouchnivělý povrch odstraníme např. broušením.
- Plesnivá místa omyjeme roztokem RENSA a důkladně opláchneme vodou.
- Opravené povrchy napustíme impregnací, např. WOODDEX (Aqua).
- Natřeme požadovanou olejovou nebo akrylátovou barvou (FUTURA 40, krycí WOODDEX Aqua nebo NORDICA EKO)

Opravný nátěr transparentního povrchu:

- Příprava povrchu viz. výše
- Opravené povrchy natřeme dvěma vrstvami transparentní ochranou WOODDEX.